



VLIESTAPETE | NON-WOVEN WALLCOVERINGS | INTISSÉ | VLIJS-BEHANG | TAPETA NA FLIZELINIE |
TAPPEZZERIA IN TESSUTO | PAPEL PINTADO TEJIDO NO TEJIDO | ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ

Stories of life

by livingwalls

Qualitätsversprechen / Commitment to Quality



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Artikel-Nr. / Article-No. / N° article / Номер артикула

Anfertigungs-Nr. / Batch-No. / N° de bain / номер партии

Recycling



PAP20 (Cartone), LDPE04 (Plastica) & PAP21 (Carta) - Roccolla Differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Rapport / Repeat / Raccord / Смещение рисунка

Verarbeitungshinweise Hanging Instructions



Rollenformat / Roll size / Dimensions du rouleaux / размер рулона: 0,53 m x 10,05 m / 21" x 11 yd vg












Fläche / Covers / Surface / площадь: 5,32 m² / 57,75 sq.ft.pi²

Bitte auf gleiche Anfertigungsnummer achten | Please check for same Batch-No. | Veuillez vous assurer que le N° de bain est le même | Обратите внимание на одинаковые номера партии

AS CREATION Made in Germany | as-creation.com

A.S. Création Tapeten AG | Südstr. 47 | 51645 Gummersbach | contact@as-creation.de
Произведено в Германии | АС Креация Тاپетен АГ, Эюдштр. 47 | 51645 Гуммерсбах



| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| www.as-creation.com | | | | | | | | |  <p>scheuerbeständig scrubbable lessivable et brossable schrobvast odporna na szorowanie устойчивые к истиранию súrolható</p> |
| D | Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. | Der Untergrund sollte farblich neutral sein, ansonsten eine weiß pigmentierte Grundierung verwenden. | Auf die Anfertigungs-Nr. und Rapportangaben auf der Einleger-Vorderseite achten. | Spezialkleister direkt gleichmäßig auf die Wand auftragen oder wahlweise durch Kleistermaschine bzw. Deckenbürste die Bahnen einkleistern. | Vliestapete blasenfrei in das Kleisterbett einlegen. Keine Weichzeit erforderlich. | Folgebahnen auf Stoß kleben und mit Moosgummirolle blasenfrei andrücken. | Oberstände abschneiden. Nach 3 Bahnen prüfen. Einleger und Musterstücke aufbewahren. Klebekosten für mehr als 3 Bahnen werden nicht übernommen. | Bei späterer Renovierung restlos trocken abziehbar. |  <p>gute Lichtbeständigkeit good lightfastness Résistance à la lumière goed lichtbestendig dobra odporność na światło хорошая светостойкость szintartósága jó</p> |
| GB | The wall surface must be clean, dry and absorbant. | Ensure the wall surface is evenly coloured and is absorbant. If necessary treat prior to hanging. | Please check the batch number and pattern repeat information on the front of the label. | Apply paste evenly to the wall or if preferred paste the back of the material. | Apply the wallpaper to the pasted wall smoothing out air bubbles. No need to soak. | Butt join further lengths and smooth out air bubbles with a rubber roller. | Trim excess. Check after 3 lengths. Keep label & sample piece. Hanging costs for more than 3 lengths not accepted. | For redecorating strips clean from the wall. |  |
| F | La surface du mur doit être propre, sèche et absorbante. | Évitez les inégalités de couleurs du mur, si nécessaire utilisez une sous-couche perméable. | Faites attention aux indications de bain et de raccord sur l'étiquette. | Appliquez une colle spéciale intensée directement sur le mur, ou si vous préférez la méthode classique, vous pouvez encoller l'envers du revêtement. | Appliquez le revêtement sur le mur sans débarrasser, chassez les bulles d'air. | Juxtaposez le lé suivant et chassez les dernières bulles à l'aide d'un rouleau en caoutchouc. | Les excédents sont à couper. Vérifier la qualité après 3 lés avant de poursuivre la pose. Veuillez garder un échantillon et les étiquettes. Les frais de pose ne seront pas pris en charge au delà de 3 lés. | Pour une dépose ultérieure, il vous suffira de tirer doucement pour décoller le papier-peint. |  <p>gerader Ansatz straight match raccord libre recht rapport prosté składowanie wzoru прямое совмещение mintaillesztés egyvonalban</p> |
| NL | De ondergrond moet schoon, droog en voldoende zuigend zijn. | De ondergrond egaal kleuren met bijvoorbekleed, speciaal voor neutraal gekleurde zuigende ondergronden. | Let op het anfertigungs-nr. en de rapporthoogte welke op de voorzijde van het etiket worden vermeld. | Speciaal plaksel gelijkmatig direct op de wand aanbrengen of de banen insmeren door middel van een plakmachine of met een borstel. | Vliesbehang zonder blazen tegen de ingesmerde muur aanbrengen. Bij het insmeren van het vliesbehang is geen inwektijd nodig. | De volgende banen stontend aanbrengen en met een rubber roller zonder blazen aanrollen. | Restrukkeren afsnijden. Na 3 banen controleren. Labels en stalenmateriaal bewaren. Plakkosten van meer als 3 banen worden niet vergoed. | Bij latere renovatie volledig droog van de wand af te strippen. |  <p>versetzer Ansatz offset match raccord sauté verspringend rapport składowanie wzoru z przesunięciem сдвинутое совмещение mintaillesztés eltólvá</p> |
| PL | Podłoże musi być czyste, suche i nośne. | W celu wyrównania podłoża i uzyskania powierzchni jednolitej i chłonnej, użyć odpowiedniego środka np. „Metylan Tapiezergrund”. | Zwracać uwagę na oznaczenia na etykietce. | Klej specjalnie naniesiony równomiernie na ścianę lub posmarować nim pas tapety metodą tradycyjną. | Tapetę z flizeliny kleść na powierzchni ściany pokrytą wcześniej warstwą kleju. | Kolejne bryty kleić na sufitem i przy podłodze. Po docisnięciu tapety i likwidacji pęcherzy powietrza. | Obciąć nadmiar tapety pod sufitem i przy podłodze. Po przyklejeniu 3 pasów sprawdzić, czy tapeta nie jest wadliwa. | Przy ewentualnym remoncie zrywać tapetę na sucho, bez pozostałości. |  |
| Ru | Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой и обладать впитывающей способностью. | Для получения поверхности нейтрального оттенка и равномерного впитывания рекомендуется обработать стены глубокой грунтовкой. | Пожалуйста, обращайте внимание на соответствующий номер серии и шаг раппорта, указанные на лицевой стороне вкладыша. | Равномерно наносите специальный клей непосредственно на стену или же с помощью машины для нанесения клея или щетки наносите клей на полотно обоев. | Раскрасьте полотно на промазанную клейстером стену. | Последующие полотна обоев наклеивать встык и прижимать резиновым валиком, удаляя при этом воздушные пузыри. | Выступające края обрезать. Налепить 3 полотна, проверить совпадение оттенка. Этикетку и образец обоев сохранить. В случае ремонта стоимость работ по наклеиванию обоев компенсируется из расчета не более 3 полотен. | При последующем ремонте обои в сухом виде и без остатка снимаются со стены. |  <p>gestürzt kleben reverse alternate lengths Inverser les lés stortend plakken kleić obracając co drugi pas последующее полотно клеить в обратном направлении не более 3 полотен.</p> |
| Hu | Az alapnak száraz, tiszta, sima felületnek kell lennie. Minden előző festési maradványtól meg kell tisztítani. | A tapetázás előtt gletteljen, majd kenje le a falat mélyalapozóval. | A címke elején feltüntetett gyártási sorozatszám és mintaillesztés jelölése ügyelni kell. | A sűrűn bekevert speciális ragasztó közvetlen a falra lehet felhordani, esetleg a tapéta hátoldalára géppel vagy kefével. | A gyapjúrostos (vlies) tapetát homogénmentesen simítsuk a falra. Puhulási idő nincs. | A következő csíkot mellőlészte helyezzük fel a falra és gumihengerrel simítsuk el. | Szabja méretre a tapetát és 3 szikondélt ellenőrizze a minőségét. A címkét és a mintadarabokat őrizz meg. Hiba esetén maximum 3 letráklási költségét térítjük. | Későbbi felújításnál a gyapjúrostos tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható. |  <p>Wandklebetechnik paste the wall encollege direct du mur de wand insmeren nakładka klej na ścianę клеят на стену falat lehet ragasztózni</p> |
| ES | La base debe estar limpia y seca y tener capacidad de carga. | La base debe tener un color neutro. Si no es así, utilice una imprimación con pigmento blanco. | Tenga en cuenta el número de fabricación y las indicaciones de repetición del anverso de la etiqueta. | Aplique cola especial directamente sobre la pared o, si lo prefiere, sobre las tiras, con máquina de encolar o cepillo para techo. | Coloque el papel tejido-no-tejido sin burbujas en el cepillo de almidón. No requiere tiempo de reposo. | Pegar las siguientes tiras alineadas con las anteriores y apretarlas con un rodillo de espuma para que no queden burbujas debajo. | Recortar el material sobrante. Comprobar tras 3 tiras. Conservar la etiqueta y las muestras. No asumir los costes de encolado de más de 3 tiras. | En caso de reforma posterior, pueden retirarse en seco sin dejar restos. |  |
| PT | A superfície deve estar limpa, seca e deve ter uma capacidade de carga suficiente. | A superfície deve ter uma cor neutra, caso contrário utilize um primário de pigmentação branca. | Ter em atenção o número de produção e indicações de modo de aplicação na parte da frente da etiqueta. | Aplicar cola especial, de forma uniforme, diretamente na parede ou aplicar a cola nas tiras com uma máquina de aplicar cola ou com um pincel de papel de parede. | Colocar o papel de parede de não tecido no local de aplicação, garantindo que não existem bolhas de ar. Não é necessário tempo de repouso. | Aplicar as tiras seguintes com uma ligeira sobreposição e retirar as bolhas de ar com um rolo de borracha. | Cortar o excesso. Verificar após 3 tiras. Guardar etiqueta e amostras. As despesas de cola para mais de 3 tiras não serão assumidas. | Em caso de renovação posterior, pode ser completamente retirado em estado seco. |  <p>trocken abziehbar strippable Stripable à sec volledig strippbaar możliwość zrywania ze ściany na sucho удаления со стены в сухом виде szárazon lehúzható</p> |
|  | <p>*** Roll up the cut length with the printed side on the inside and immerse in a basin so that the surface is completely soaked. Pick up the lengths from the top, carefully pull out of water and let the water run off. Change water after a time (when it becomes milky).</p> | | | | | | <p>Made in Germany by A.S. Création, D-51645 Gummersbach</p> | | |

EINA396703